Projeto Final Embarcatech: MoodMirror Duo

Alunos: Wagner Junior e Pedro Henrique

1. Problema a ser resolvido

Em comunidades carentes, o cuidado com a saúde mental é frequentemente negligenciado por falta de

acesso, recursos e infraestrutura adequada. Sessões de terapia em grupo ou atividades psicoeducativas

são limitadas, e quando ocorrem, os profissionais enfrentam um enorme desafio: entender rapidamente o

estado emocional de cada participante, sem ferramentas tecnológicas, sem internet e sem invadir sua

privacidade.

É comum que psicólogos e educadores iniciem atendimentos 'no escuro', sem saber se estão diante de um

grupo calmo, ansioso, deprimido ou agitado. Isso compromete não apenas a eficácia das intervenções, mas

também o bem-estar dos envolvidos, que muitas vezes não conseguem ou não querem verbalizar o que

sentem.

O MoodMirror Duo surge como uma resposta tecnológica acessível e inovadora a esse cenário. Ele permite, de

forma offline e anônima, que cada participante compartilhe seu humor e nível de ansiedade com poucos toques

no celular e um breve toque no sensor. Os dados são transmitidos localmente e convertidos em um painel

visual para o terapeuta, que pode então adaptar a sessão em tempo real. O sistema ainda oferece registro

histórico e uma interface lúdica que incentiva até mesmo crianças e adolescentes a participarem com conforto

e segurança.

É uma solução que une empatia, tecnologia e impacto social - com baixo custo, fácil instalação e enorme

potencial de transformar atendimentos psicológicos em contextos vulneráveis.

2. Simulação do Funcionamento na Prática

Imagine uma escola pública em uma comunidade carente que oferece, semanalmente, sessões de apoio

emocional para adolescentes.

Logo na entrada, os alunos veem um aviso: "Conecte-se no Wi-Fi MoodMirror para avaliar como está se

sentindo hoje". Cada aluno usa seu celular para conectar-se ao Wi-Fi local (gerado pela BitDog-A), que

automaticamente carrega uma página com uma escala de humor com carinhas de 1 a 5 e um controle

deslizante de ansiedade de 0 a 10.

Após preencher, o sistema pede para que o aluno pressione o dedo no sensor de batimentos (MAX30100). Um LED indica que a leitura está sendo feita com sucesso. Em seguida, o aluno escolhe um cartão colorido que represente sua emoção (baseado nas cores da Roda de Plutchik) e o aproxima de uma janelinha com o sensor de cor (TCS34725).

Todos esses dados são empacotados e enviados via Wi-Fi local para a segunda placa (BitDog-B), que está sobre a mesa da psicóloga responsável. Lá, no display OLED, ela visualiza:

- Total de participantes até agora
- Média de humor do grupo
- Número de pessoas com ansiedade alta

A matriz de LEDs 5x5 mostra um gráfico rápido com a distribuição dos níveis de humor (ex: 2 tristes, 3 neutros, 5 felizes). Com isso, a psicóloga adapta a condução da sessão: se o grupo está mais tenso, ela inicia com uma dinâmica de respiração; se está mais leve, começa com uma conversa mais aberta.

Além disso, os dados são armazenados em um cartão microSD, possibilitando análise histórica de como o grupo vem evoluindo ao longo das semanas, sem depender de planilhas ou formulários em papel.

Tudo isso funciona de forma 100% offline, com baixo custo, alta usabilidade e impacto direto na qualidade do atendimento psicológico coletivo.

3. Requisitos Funcionais

- RF01: Acesso via portal cativo da BitDog-A com página de autoavaliação (humor e ansiedade).
- RF02: Detecção da posição do dedo via VL53L0X antes da leitura fisiológica.
- RF03: Medição da frequência cardíaca e SpO2 com o MAX30100.
- RF04: Leitura de token de cor via TCS34725 para expressão emocional lúdica.
- RF05: Envio dos dados da BitDog-A para a BitDog-B via Wi-Fi local.
- RF06: Visualização dos dados em tempo real na BitDog-B (OLED e matriz LED).
- RF07: Armazenamento de logs no cartão microSD para análise posterior.

4. Requisitos Não Funcionais

- RNF01: Funcionalidade 100% offline (sem necessidade de internet).
- RNF02: Operação com power-bank por pelo menos 4 horas.
- RNF03: Interação rápida: até 30 segundos por pessoa.
- RNF04: Interface inclusiva com feedback sonoro e visual.
- RNF05: Dados armazenados com identificação anônima (hash).
- RNF06: Custo acessível e montagem simples (menos de 1 hora).

5. Lista Inicial de Materiais

- 2 × BitDogLab (com OLED, matriz LED, joystick, buzzer, Wi-Fi)
- 1 × Sensor MAX30100 (FC/SpO2)
- 1 × Sensor VL53L0X (distância)
- 1 × Sensor TCS34725 (cor RGB)
- 1 × Cartão microSD com adaptador
- Fios Dupont, fita dupla face, fonte de energia (power-bank)
- Impressão de tokens coloridos e etiqueta de instruções